



4. Matage

Réaliser les points vus au chapitre "matage" de votre manuel de montage en fixant un des deux haubans au trou le plus haut de la latte ridoir et l'autre au troisième trou en partant du bas. Une fois le mât à la verticale, une personne maintient le mât pendant qu'une autre fixe la partie basse de l'étai au 2^{ème} ou 3^{ème} trou de la latte ridoir qui est sur le tambour d'enrouleur **(1)** à l'aide de l'axe et de l'anneau brisé.

Régler la tension du mât en tirant fermement sur un câble de trapèze du côté du hauban qui est fixé au dernier trou puis fixer le au 3^{ème} trou en partant du bas **(photo 3)**.



5. Montage du foc

Fixer le point de drisse avec un nœud de chaise, fixer la manille **(2)** sur le trou le plus bas de la latte ridoir.

Hisser le foc à l'aide du messenger en emprisonnant la drisse et le messenger dans la fermeture zip. Le hissage se fait le long de l'étai **(photo 4)**.



Une fois le foc hissé, retirer le messenger et arrimer la drisse sur la manille **(2)** en appliquant une tension forte. Faire des demi clés pour finir **(photo 5)**.

⚠ Attention, la drisse de foc ne doit pas remplacer l'étai, celle-ci doit être tendue mais c'est le câble d'étai qui doit tenir le mat. Enrouler le foc manuellement en faisant au moins 3 tours supplémentaires puis rejoindre le taquet sifflet sur la poutre avant avec le bout de l'enrouleur. Fixer les écouteurs comme indiquées au chapitre "**foc**" du manuel de montage